

# Numatic

## AUTOLAVEUSE 244NX



### ENTRETIEN CHAQUE SEMAINE

1

#### NETTOYER LE SUCEUR

Démonter le suceur et sortir les lamelles (voir ci-contre).  
En cas d'usure, retourner (lamelles double face) ou remplacer les lamelles.



2

#### RINCER LE RÉSERVOIR D'EAU PROPRE

Retirer et rincer le réservoir et les filtres d'eau propre situé sous le reservoir d'eau propre.



3

#### NETTOYAGE DE L'ASPIRATION

Vérifier la propreté des flexibles et de la tubulure d'aspiration à l'aide du bouchon de visite.



### CHARGE DE LA BATTERIE

SIGNAL (DIODE)		SIGNIFICATION
	Voyant vert clignotant	Aucune batterie connectée.
	Voyant rouge fixe	Charge en cours.
	Voyant vert fixe	Charge effectuée à 80%.
	Voyant rouge clignotant	Anomalie, surchauffe de la batterie.



VOYANT



### INCIDENTS

En cas d'incident, une séquence des voyants de batterie peut aider à identifier la nature du défaut en fonction du nombre de clignotements.



x1

Batterie déchargée

x2

Surchauffe de la batterie

x3

Défaut de branchement batterie

x4

Surchauffe du système de commande

x5

Capacité de puissance dépassée

x6

Surcharge du moteur d'aspiration

x7

Surcharge du moteur des brosses

x8

Système de commande en défaut

DISTRIBUÉ PAR :

NOTA : En cas de non utilisation prolongée de la machine, se référer au document «entretien des batteries».  
NOTA : Pour plus de détails, se référer à la notice d'utilisation livrée avec la machine.