

Numatic

TGB6055 TGB6055-T (TRACTÉE)



AVANT CHAQUE UTILISATION

1

ENCLANCHER LA BROSSSE

Relever la tête de brossage à l'aide de la pédale «A» (coté gauche).
Enclencher la brosse manuellement en effectuant 1/4 de tour.



2

EFFECTUER LE REMPLISSAGE

Remplir le réservoir avec un mélange d'eau propre et de produit compatible pour autolaveuses, non moussant, non colmatant, en respectant le dosage préconisé par le fabricant de produit, à l'aide du flexible de remplissage. Le niveau peut être visualisé sur le flexible de vidange.



3

OUVRIR LA VANNE D'ARRIVÉE D'EAU

Ajuster l'angle d'ouverture en fonction du débit souhaité. Préconisé : 45°.



4

MISE SOUS TENSION

Mettre la machine sous tension à l'aide de l'interrupteur à clé.



LES SOLS DOIVENT ÊTRE BALAYÉS AVANT LE PASSAGE DE L'AUTOLAVEUSE



UTILISATION ET FONCTIONNEMENT

1

ACTIVER L'ASPIRATION

Mettre en marche l'aspiration à l'aide du bouton de gauche.



2

ARRIVÉE D'EAU

Appuyer sur le bouton de droite pour commander l'arrivée d'eau sur la brosse.




3

DESCENTE ET RÉGLAGE DE PRESSION DE BROSSES

Abaisser la tête de brossage à l'aide de la pédale «A» (gauche), la pédale «B» (droite) permet d'augmenter ponctuellement la pression des brosses pour les tâches difficiles.

NOTA : en fonctionnement manuel, la machine doit être utilisée sans le poids additionnel (pédale «B» en position basse).



4

MISE EN MARCHÉ DE LA MACHINE

Serrer la gâchette de commande pour démarrer.
NOTA : pour TGB6055T voir «utilisation de la traction».




APRÈS CHAQUE UTILISATION

1

VIDANGER LE RÉSERVOIR D'EAU SALE

Vider le réservoir supérieur à l'aide du flexible de vidange.



2

NETTOYER LE RÉSERVOIR

Soulever le couvercle d'aspiration.
Démonter et nettoyer le panier filtrant et le filtre d'aspiration.
Rincer le réservoir sans introduire d'eau dans la tubulure du moteur d'aspiration.



3

RECHARGER LES BATTERIES

Les batteries doivent être complètement rechargées, immédiatement après chaque utilisation, quel que soit le temps durant lequel la machine a été utilisée.



NOTA : En cas de non utilisation prolongée de la machine, se référer au document «entretien des batteries».

NOTA : Pour plus de détails, se référer à la notice d'utilisation livrée avec la machine.

DISTRIBUÉ PAR :

